



online
TRAILERPARTS

Gebruikershandleiding Gasveren

Merk: Springmasters

Inbouwvoorschrift voor gasdrukveren:

1. Zuigerstang naar beneden inbouwen;
2. Houd rekening met speling in de verbindingpunten – vermijd radiale belasting op de zuigerstang;
3. Door geringe beschadigingen of lakresten op de zuigerstang raakt de gasveer defect;
4. Monteer de gasveer zo mogelijk nadat de constructie klaar en gelakt is;
5. Bij niet inachtneming van bovenstaande vervalt de garantie;
6. Niet openen, niet verhitten – hoge druk;
7. Gebruik van Loctite etc niet toegestaan, tenzij anders besproken en aangegeven.

Aanwijzing voor de afvoer van gebruikte gasveren door een juist toegeruste werkplaats.

- Gasveren staan onder hoge druk. Ze mogen niet worden geopend- niet worden verhit;
- Gasveren zijn stikstof en olie gevuld. De afgekeurde/defecte gasveren dienen te worden afgevoerd via gespecialiseerde afval-inzamelpunten. Olie mag niet in het milieu komen;
- Gasveren niet met het huisvuil meegeven!

Ruilen of retourneren van standaard gasveren:

U kunt uw gasveer ruilen of retourneren, mits deze ongebruikt en onbeschadigd is. Gebruikte en beschadigde gasveren kunnen wij niet crediteren.

Retourneren van gasveren met een ventiel:

Als de druk door u is verlaagd kunnen wij de gasveer met ventiel niet crediteren. Desgewenst kunnen wij de gasveer wel weer op druk zetten. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Download het retourformulier op: <https://www.onlinetrailerparts.nl/klantenservice>

